

## کد خطای لباسشویی ال جی

نوع خطا	دلایل	احتمال خطا
خطای IE	خطای ورودی آب	شیرهای آبرسانی کامل باز شده اند
خطای DE	خطای تخلیه	فیلتر تخلیه مسدود شده است
خطای UE	خطای تعادل	بار ماشین لباسشویی خیلی زیاد یا خیلی کم است
خطای DE	خطای درب باز	درب دستگاه باز است
خطای TE3 - TE4 TE1 - TE2	خطای گرمایشی	اشکال در ترمیستور دستگاه
خطای FE	خطای سرریز	اشکال در شیر برقی - اتصالات - برد - هیدروستات
خطای PE	خطای سوئیچ سنسور فشار	حسگر دمای آب
خطای CE	خطای جریان	اضافه بار در موتور دستگاه
خطای LE	خطای قفل موتور	به علت حجم سنگین بار موتور قفل شده است
خطای PF	خطای قطع برق	قطعی در جریان برق
خطای dHE	خطای خشک کن	خطا در عناصر گرمایی دستگاه
خطای AE	خطای نشت مشکوک	نشت در قسمتی از دستگاه
خطای EGE or ELE	خطای هیتر	ایراد در هیتر دستگاه